

Измельчитель овощей и фруктов

«Виномастер»



Паспорт изделия и руководство по эксплуатации

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1. Устройство и назначение аппарата



1. Верхний бункер
2. Нижняя воронка
3. Переключатель включения/выключения
4. Мотор
5. Корпус режущих ножей
6. Треугольные лезвия
7. Лезвия
8. Силиконовая прокладка

Данное изделие предназначено для измельчения фруктов, ягод и овощей в мезгу (однородная, измельченная масса в виде кашицы). Материалы оборудования, которые находятся в контакте с пищевыми продуктами, выполнены из нержавеющей стали AISI 304, соответствует требованиям безопасности и гигиены. Антикоррозионные свойства стали AISI 304 широко используются в пищевой промышленности. Данная сталь не входит в химическое взаимодействие с продуктами питания, устойчива к щелочным моющим растворам.

Электродвигатель обладает высокой мощностью и производительностью. Ножи выполнены из нержавеющей стали AISI 304, что обеспечивает долгосрочную эксплуатацию и остроту заточки. Для первого использования необходимо сначала собрать бункер. Необходимо выровнять стыки и отверстия верхнего бункера и нижней воронки относительно друг друга, затем закрепить их прилагаемыми винтами. Далее под загрузочным лотком будем понимать верхний бункер и нижнюю воронку в сборе



2. Перед первым использованием

После покупки перед первым запуском необходимо тщательно промыть загрузочный лоток, корпус с ножами и нижний кожух ножей с использованием обычной нейлоновой губки и мыльного раствора. Вытереть насухо. Установить загрузочный лоток на корпус ножей и туго зафиксировать гайками барашками. Запустить двигатель в холостом режиме, убедиться в

отсутствии сильной вибрации и посторонних звуков. Измельчитель готов к использованию.

Запрещено включать в сеть измельчитель без зафиксированного загрузочного лотка гайками-барашками!

3. Сборка и использование

- Перед каждым использованием необходимо убедиться, что ножи острые, надежно зафиксированы на корпусе ножей.
- Проверьте заземление, а также целостность провода питания. Не используйте изделие, пока не убедитесь в его полной готовности к работе.
- Проверьте герметичность силиконовой прокладки на корпусе с ножами, установите загрузочный лоток и зафиксируйте его гайка-барашками.
- Нажмите кнопку запуска. Оставьте машину на минуту в рабочем состоянии для проверки и исключения возможных неисправностей. После этого можно перейти к рабочему процессу.

Загружайте в приемный лоток продукты только при работающем двигателе во избежание затрудненного запуска двигателя. В противном случае двигатель может не запуститься и выйти из строя. При возникшем застревании, отключите измельчитель от сети, снимите загрузочный лоток и устраните причину.

4. Обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не используйте мойку высокого давления для очистки этого оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда отключайте электропитание перед снятием бункера.

1. Вымойте измельчитель сразу после использования, пока мякоть фруктов не успела высохнуть.

2. При работающем измельчителе используйте обычный садовый шланг, чтобы аккуратно спустить воду внутрь дробилки. Это позволит удалить основную часть мякоти.

3. Выключите измельчитель и отсоедините от источника питания.

4. Открутите фиксирующие барашковые гайки и снимите бункер.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Это обнажит очень острые лопасти измельчителя.

5. Используя обычный садовый шланг с тонкой струйкой воды и губку тщательно очистите узел лезвия и опорную пластину, стараясь не порезаться о острые лезвия.

6. **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте попадания воды на двигатель или концевой выключатель.

7. После очистки установите бункер на место, убедившись, что болт на ободке бункера защелкнут. Надежно затяните все четыре барашковые гайки.

Хранить изделие необходимо в сухом месте.

Помимо быстрой очистки после использования, измельчитель не требует регулярного обслуживания. Бункер, режущие лезвия, корпус и т. д. изготовлены из высококачественных материалов.

Никогда не пытайтесь повторно заточивать лезвия, так как это нарушит баланс механизма.

Всегда храните машину с закрепленным на месте бункером.

5. Требования безопасности

- **Всегда отключайте питание перед снятием бункера.**
- **Всегда запускайте измельчитель перед подачей фруктов и выключайте только после обработки.**
- **Всегда устанавливайте измельчитель на твердую ровную поверхность.**
- **Всегда отключайте электропитание перед перемещением.**
- **Перед каждым использованием всегда проверяйте исправность вилки и кабеля питания.**
- **Всегда проверяйте, что бункер установлен и закреплен на месте, прежде чем подключать**
- **Всегда держите кабель питания подальше от острых инструментов.**
- **Никогда не позволяйте лицам моложе 16 лет использовать измельчитель.**
- **Никогда не опускайте руки внутрь бункера, когда измельчитель подключен к сети.**
- **Запрещается закладывать металлические или иные твердые предметы, или непищевые продукты.**
- **Никогда не отключайте и не удаляйте предохранительные устройства (выключатель и кнопка остановки).**
- **Никогда не пытайтесь поднимать измельчитель со снятым бункером – существует риск травмирования открытыми лезвиями.**
- **Внимание! Никогда не распыляйте воду на двигатель или выключатель питания.**
- **Внимание! Не распыляйте воду в вентиляционные отверстия в корпусе двигателя.**

Устанавливайте оборудование только на основания, обеспечивающие ее устойчивость.

Берегите от детей!

Не оставляйте изделие без присмотра в процессе работы!

6. Технические данные

Материал изготовления лотка, кожуха ножей и лезвий	пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Размеры упаковки (в*ш*д)	450*450*990 мм
Вес измельчителя в сборе	22 кг
Электродвигатель	1.5 кВт 2780 об/мин
Производительность	800-1000 кг/час
Напряжение/частота	230 В/ 50 Гц

7. Комплектация (продавец имеет право изменить комплектацию)

Электродвигатель	1 шт.
Верхний бункер	1 шт.
Нижняя воронка	1 шт.
Винты	4 шт.
Корпус с ножами	1 шт.
Силиконовая прокладка	1 шт.
Гайка-барашек	4 шт.
Станина	1 шт.
Кнопка пуск	1 шт.

8. Срок службы и гарантия

Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Товар проверен, претензий по качеству и внешнему виду не имею. С инструкцией ознакомлен и согласен.
_____/_____

Дата продажи: «__» _____ 20__ г.

ООО «Меркурий» ИНН 6234105634 ОГРН 1126234008119
Телефон 8 (800) 533-80-29 По вопросам заказов info@cosmogon.ru.